



















## MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

-  MONTAGEANLEITUNG
-  ASSEMBLY INSTRUCTION
-  DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
-  ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
-  INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
-  INSTRUCTION DE MONTAGE
-  NÁVOD K MONTÁŽI
-  MONTERINGSANVISNING

-  MONTAJ TALIMATI
-  ASENNUSOHJE
-  BRUGSANVISNING
-  BRUKSANVISNING
-  UPUTE ZA MONTAŽU
-  NAVODILA ZA MONTAŽO
-  SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
-  INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

## FENSTERFLÜGELMONTAGE

### BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



## MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 1

Abb.1  
Markieren Sie die kreisrunden Ausschnitte auf dem Träger mit einem Bleistift direkt auf dem Fensterrahmen.



Abb. 2

Abb.2  
Bohren Sie mit dem entsprechenden Bohrer zwei Löcher in den Fensterrahmen. Schrauben Sie dann den Träger an.



Abb. 3

Abb.3  
Nun schieben Sie den Halter auf den Träger.



Abb. 4

Abb.4  
Schieben Sie jetzt die Fadenaufnahme auf den Halter.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns doch ganz einfach an oder schreiben Sie uns.

Wir helfen ihnen gerne bei der richtigen Wahl Ihres Wunschrahmens.

info@gardinen21.de - 0231 61850555 - Mo-Fr 8:00 - 16:30 Uhr