



















## MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

 MONTAGEANLEITUNG  
 ASSEMBLY INSTRUCTION  
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE  
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA  
 INSTRUCTION DE MONTAGE  
 NÁVOD K MONTÁŽI  
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI  
 ASENNUSOHJE  
 BRUGSANVISNING  
 BRUKSANVISNING  
 UPUTE ZA MONTAŽU  
 NAVODILA ZA MONTAŽO  
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
 INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

## MONTAGE MIT GELENKKLEBEPLATTEN

### BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



## MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 1



Abb.1

Ziehen Sie die Schutzfolie der Klebeflächen ab und drücken den Klebfixhalter bündig auf die Glasleiste.

Abb. 2



Abb.2

Knicken und kippen Sie den seitlichen Flügel ab. Drücken Sie nun den seitlichen Flügen auf die Seite der Glasleiste.

Abb. 3



Abb.3

Schieben Sie jetzt den vorgespannten Schuh auf den Klebfixträger.

Abb. 4



Abb.4

Fertig!  
Bitte beachten Sie:  
Wir spannen Ihr Plissee ab Werk genau auf Ihr Wunschmaß vor. Scheuen Sie sich nicht kräftig zu ziehen. So sitzt Ihr Plissee schön straff am Fenster und wird Ihnen lange Freude bereiten.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns doch ganz einfach an oder schreiben Sie uns.

Wir helfen ihnen gerne bei der richtigen Wahl Ihres Wunschrahmens.

info@gardinen21.de - 0231 61850555 - Mo-Fr 8:00 - 16:30 Uhr